

OpenAir™

Handbediengerät für VAV-Regler und kommunikative Antriebe



Handbediengerät für VAV-Kompaktregler und kommunikative Stellantriebe Software-Version V2.31

Für Konfiguration und Wartung von OpenAir[™] VAV-Kompakt- und Modularreglern und von Stellantrieben mit Modbus-Kommunikation:

- G..B181.. VAV-Kompaktregler 5 / 10 Nm (ab Serie D)
- ASV181.. VAV-Modularregler
- G..B111../MO Kommunikative Stellantriebe 5 / 10 Nm, ohne Federrücklauf
- Monitoring und Konfiguration von VAV-Kompaktreglern und kommunikativen Stellantrieben
- Buskonfiguration von Modbus / BACnet MS/TP Feldgeräten
- Serienkonfiguration ("Kopiermodus")
- Diagnose- und Wartungsdaten
- Zugriffsebenen für Service und OEM



Typenübersicht

Тур	Artikelnummer	Betriebsspannung	Leistungsaufnahme
AST20	S55499-D165	Speisung durch Stellantrieb (AC 24 V ±20%)	1,5 VA

Bestellbeispiel

Тур	Artikelnummer	Bezeichnung	Stückzahl
AST20	S55499-D165	Handbediengerät für VAV-Kompaktregler und kommunikative Stellantriebe	1

Lieferung

Der Transportkoffer enthält ein AST20 Handbediengerät, ein 7-poliges Anschlusskabel und ein 6-poliges Anschlusskabel.

Gerätekombinationen

VAV Kompakt- / Mo	dularregler GB18	1.1E/ und ASV181.1E	l	
ASN	Artikelnummer	Datenblatt	Technische Grundlagen	Montageanleitung
GB181.1E/3		N2544	D2544	M2544
ASV181.1E/3		113544	F3544	INI3544
GDB181.1E/KN	S55499-D134	N2547	P3547	M2547
GLB181.1E/KN	S55499-D135	N3547		1013547
GDB181.1E/MO	S55499-D166	AG\/10621922	AGV/10621962	
GLB181.1E/MO	S55499-D167	A0V 1003 1032	A0V 1003 1002	AC)/10502082
GDB181.1E/BA	S55499-D168	A 6)/10621824	A6V10631864	A6V 10523083
GLB181.1E/BA	S55499-D169	AOV 1003 1834		

Stellantriebe mit Modbus RTU Kommunikation GB111.1E/MO und GB111.9E/MO				
ASN	Artikelnummer	Datenblatt	Technische Grundlagen	Montageanleitung
GDB111.1E/MO	S55499-D191	A C) /100011111	74624	MAGDA
GLB111.1E/MO	S55499-D199	A0V 1000 1 14 1	24034	IVI4034
GLB111.9E/MO	S55499-D206	A6V10881143	Z4634	A6V10920701

Ersatzteile

Die Anschlusskabel können als Ersatzteile bezogen werden

Ersatzteil	Materialnr.
6-poliges Anschlusskabel	74 424 0126 0
7-poliges Anschlusskabel	74 424 0301 0

Software-Versionen

Die Software-Version kann im Menü "AST20 Einstellungen" bestimmt werden, vgl. Seite 6.

Serienstand	Serie A	Serie B
Produktionszeitraum	12/2015 - 01/2017	01/2017
Software-Version	2.22	2.31

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. können Sie über folgende Internet-Adresse herunterladen: <u>http://siemens.com/bt/download</u>

Sicherheit

VORSICHT
Länderspezifische Sicherheitsvorschriften
Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und Sachschäden führen.
Beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entspre- chenden Sicherheitsrichtlinien ein.

Anschluss an einen Antrieb



1 AST20

2 G..B181.1E/.., ASV181.1E/3, oder G..B111../MO

3 Zugentlastung

4 Anschlusskabel (7-pin oder 6-pin)

	Hinweis
7 und 6 notio	a Anachlusakabal

7- und 6-polige Anschlusskabel

Verwendung eines falschen Anschlusskabels (z.B. Verwendung des 6-poligen Kabels an der 7-poligen Buchse) kann zu Schäden am VAV-Kompakt- / Modularregler führen.

Wartung

Das AST20 Handbediengerät ist wartungsfrei. Das AST20 Handbediengerät darf nicht geöffnet werden.

Entsorgung



Grundlegende Bedienung

Das AST20 wird mit fünf Tasten bedient.

- Mit den Tasten AUF (3) und AB (4) wird zu den Menü-Punkten navigiert.
- Drücken von EINGABE (5) auf einem markierten Menü-Punkt erlaubt, den Wert mit AUF / AB zu ändern (sofern nicht geschützt / nur-Lesen).
- Drücken von EINGABE bestätigt die Wertänderung.
- Drücken von ZURÜCK (2) führt zum Abbruch einer Wertänderung oder in die nächsthöhere Menüebene.



• Um einen Reset auszulösen, die Taste RESET (1) drücken, bis das Display erlischt. Der Neustart dauert dann bis zu 20s.

Zugriffsebenen

- Bei Anschluss an einen VAV-Regler unterstützt das AST20 zwei Zugriffsebenen, "OEM" und "SVC" (Service). Die Zugriffsebene wird in der Titelzeile angezeigt (s.u.). Die Zugriffsebene SVC weist einige Einschränkungen auf (Vn-Wert und Vnom können nicht geändert werden, Serienkonfiguration ist nicht verfügbar).
- Um in die OEM-Zugriffsebene zu gelangen, den Menüpunkt "AST20 Einstellungen" anwählen und dort auf "OEM-Passwort eingeben" navigieren.
- Für OEM-Kunden ist das Initial-Passwort über den Siemens-Vertrieb erhältlich und kann nach erstmaliger Eingabe geändert werden. Ein Reset des AST20 stellt das Initial-Passwort wieder her.

Bildschirm

AST20 Bildschirmelemente			
 AST20 Selbstidentifikation Angeschlossener Feldgeräte-Typ Seitenangabe (Seite / Seiten total) Zugriffsebene (SVC / OEM) Menü-Punkt (nicht ausgewählt) Menü-Punkt (ausgewählt) 	[5] [6]	[1] [2] AST20 <> VAV Modbus Online-Sicht Antriebs-Konfig. Bus-Konfiguration Diagnose und Wartung AST20 Einstellungen Serienkonfiguration	[3] [4] 1/1 OEM • •

Die Markierung wird mit den AUF/AB-Tasten bewegt. EINGABE öffnet ein Untermenü (Beispiel 1) oder erlaubt die Änderung eines Wertes mit den AUF/AB-Tasten (Beispiel 2).

AST20 <> VAV Modbus	1/1 OEM		Antriebs-Konfig.	1/2 OEM
Online-Sicht			Betriebsart	VAV-Betrieb
Antriebs-Konfig.		ENTER	Oeffnungsrtg.	UZS
Bus-Konfiguration	•	LITEN	Adaptive Pos.	Ein
Diagnose und Wartung		\rightarrow	Vn-Wert	2.04
AST20 Einstellungen			Vmin	10%
Serienkonfiguration			Vmax	90%
			Vinom	150 m2/h
spiel 1: Navigieren in ein Un	termenü		VIIII	430 1113/1
spiel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig.	termenü 1/2 OEM		Antriebs-Konfig.	1/2 OEM
piel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig. Betriebsart	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb		Antriebs-Konfig. Betriebsart	1/2 OEM VAV-Betrieb
spiel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg.	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb UZS	ENTER	Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg.	1/2 OEM VAV-Betriet UZS
spiel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos.	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein	ENTER	Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos.	1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein
spiel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04	ENTER →	Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert	1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04
spiel 1: Navigieren in ein Un Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert Vmin	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04 10%	ENTER →	Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert Vmin	1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04
Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert Vmin Vmax	termenü 1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04 10% 90%	ENTER →	Antriebs-Konfig. Betriebsart Oeffnungsrtg. Adaptive Pos. Vn-Wert Vmin Vmax	1/2 OEM VAV-Betrieb UZS Ein 2.04 10% 90%

4 / 12 Siemens Building Technologies

Menübaum für kommunikative VAV-Regler G..B181.. (ohne G..B181../3)

Titelzeile		Information zu angeschlossenem Gerät und Zugriffsebene (SVC/OEM)
Onl	ine-Sicht	
	Sollwert:Vol'strom / Position	Aktueller Sollwert (abh. von Betriebsart)
	Istwert Vol'strom	Istwert Volumenstrom in % und m ³ /h (oder l/s)
	Istwert Position	Istwert Klappenstellung in %
	Differenzdruck	Istwert Differenzdruck in Pa
	Zwangssteuerung	Zwangssteuerung: Aus, Offen, Zu, Stop, Sollwertvorgabe
Ant	riebs-Konfiguration	
	Betriebsart	Betriebsart (VAV-Regelung / Positionsregelung)
	Öffnungsrtg.	Öffnungsrichtung UZS / GUZS
	Adaptive Pos.	Adaptive Positionierung Ein oder Aus
	Vn-Wert ²⁾	Koeffizient für nominalen Differenzdruck
	Vmin	Min. Volumenstrom [%]
	Vmax	Max. Volumenstrom [%]
	Vnom ²⁾	Nominaler Volumenstrom in m3/h oder l/s
	Höhe ü.M.	Höhe ü.M. in 100m-Schritten
	Einht. Vol'strom	m³/h oder l/s
	Einheit Vmin&Vmax	Vmin&Vmax in absoluten (m3/h oder l/s) oder relativen Einheiten (%)
Bus	-Konfiguration ¹⁾	
	Adresse	Adresse für Modbus / BACnet MS/TP
	Baudrate	Baudrate
	Übertragungsformat	Start-/Stopbit, Parität
	Busabschluss	Busabschluss 120 Ω , elektronisch schaltbar
	Backup-Einstellung	Sollwertüberwachung Ein / Aus
	Backup Pos.	Klappenstellung, wenn Backup-Modus erreicht wird
	Backup-Wartezeit	Wartezeit bis Kommunikationsausfall detektiert wird
Diag	gnose und Wartung	
	Feldgeräte-Info	Informationen zu angeschlossenem Feldgerät
	Feldgeräte-Statistik	Zähler und Statistikwerte von angeschlossenem Feldgerät
	OEM-Werkseinstellung ²⁾	Auf OEM-Werte zurücksetzen / Lesen u. Setzen der OEM-Werte
AST	20 Einstellungen	
	Zugriffsebene	Wechsel in OEM-Modus (Passwort erforderlich).
	Tool-Einstellungen	Einstellungen für Sprache, Helligkeit, Kontrast, etc.
	OEM-Passwort eingeben / ändern ²⁾	Pasworteingabe für OEM-Modus oder Ändern zu Benutzerpasswort
	Dauerhafter OEM-Modus ²⁾	OEM-Zugriffsebene bleibt nach Neustart des AST20 weiter aktiv
	OEM-Modus verlassen ²⁾	OEM-Zugriffsebene verlassen und zurück zur SVC-Zugriffsebene
Seri	ienkonfiguration	
	Serienkonfiguration	Aktiviert Serienkonfiguration, siehe Beschreibung unten
	Serienkonf. fortsetzen	Serienkonfiguration fortsetzen, wenn Anpassungen nur für das aktuelle Feldgerät gemacht wurden
	Adress-Inkrement 1)	Automatisches Hochzählen der Adresse bei Serienkonfiguration

¹⁾ Für Typen mit Modbus / BACnet MS/TP verfügbar.

²⁾ Schreibzugriff nur in Zugriffsebene OEM

Menübaum für VAV-Regler G..B181../3

lite	Izeile	Information zu angeschlossenem Gerät und Zugriffsebene (SVC/OEM)	
Onl	ine-Sicht		
	Sollwert:Vol'strom / Position	Aktueller Sollwert (abh. von Betriebsart)	
	Istwert Vol'strom / Position	Istwert Volumenstrom oder Klappenposition in %	
	Differenzdruck	Istwert Differenzdruck in Pa	
	Zwangssteuerung	Zwangssteuerung: Aus, Offen, Zu, Stop, Sollwertvorgabe	
Ant	riebs-Konfiguration		
	Betriebsart	Betriebsart (VAV / STP / 3P)	
	Öffnungsrtg.	Öffnungsrichtung UZS / GUZS	
	Adaptive Pos.	Adaptive Positionierung Ein oder Aus	
	Vn-Wert 3)	Koeffizient für nominalen Differenzdruck	
	Vmin	Min. Volumenstrom [%]	
	Vmax	Max. Volumenstrom [%]	
	Vmid ⁴⁾	Mittlerer Volumenstrom [%]	
	Vnom ³⁾	Nominaler Volumenstrom in m3/h oder l/s	
	U-Signal	Einstellung des Rückführsignals als Volumenstrom oder Position	
	Bereich Y-signal	Einstellen des Signalbereichs auf 010V oder 210V	
	Bereich U-signal	Einstellen des Signalbereichs auf 010V oder 210V	
	Höhe ü.M.	Höhe ü.M. in 100m-Schritten	
	Einht. Vol'strom	m³/h oder l/s	
	Einheit Vmin&Vmax	Vmin&Vmax in absoluten (m3/h oder l/s) oder relativen Einheiten (%)	
Dia	gnose und Wartung		
	Feldgeräte-Info	Informationen zu angeschlossenem Feldgerät	
	Feldgeräte-Statistik	Zähler und Statistikwerte von angeschlossenem Feldgerät	
	OEM-Werkseinstellung 3)	Auf OEM-Werte zurücksetzen / Lesen u. Setzen der OEM-Werte	
AST	20 Einstellungen		
	Zugriffsebene	Wechsel in OEM-Modus (Passwort erforderlich).	
	Tool-Einstellungen	Einstellungen für Sprache, Helligkeit, Kontrast, etc.	
	OEM-Passwort eingeben / ändern 3)	Passworteingabe für OEM-Modus oder Ändern zu Benutzerpasswort	
	Dauerhafter OEM-Modus 3)	OEM-Zugriffsebene bleibt nach Neustart des AST20 weiter aktiv	
	OEM-Modus verlassen 3)	OEM-Zugriffsebene verlassen und zurück zur SVC-Zugriffsebene	
Ser	ienkonfiguration		
	Serienkonfiguration	Aktiviert Serienkonfiguration, siehe Beschreibung unten	
	Serienkonf. fortsetzen	Serienkonfiguration fortsetzen, wenn Anpassungen nur für das aktuelle Feldgerät gemacht wurden	

³⁷ Schreibzugriff nur in Zugriffsebene OEM
 ⁴⁾ Nur im STP-Modus verwendet. Vmax kann nicht kleiner sein als Vmid!

Menübaum für kommunikative Stellantriebe G..B111../MO

Titelzeile	Information zu angeschlossenem Gerät
Online-Sicht	
Sollwert: Position	Aktueller Sollwert
Istwert Position	Istwert Klappenstellung in %
Zwangssteuerung	Zwangssteuerung: Aus, Offen, Zu, Stop, Sollwertvorgabe
Antriebs-Konfig.	
Öffnungsrtg.	Öffnungsrichtung UZS / GUZS
Adaptive Pos.	Adaptive Positionierung Ein oder Aus
Min. Pos.	Minimale Klappenstellung in %
Max. Pos.	Maximale Klappenstellung in %
Startup-Sollwert	Sollwert nach Aufstarten, bis ein Sollwert vom Regler empfangen wird
Bus-Konfiguration	
Adresse	Adresse für Modbus / BACnet MS/TP
Baudrate	Baudrate
Übertragungsformat	Start-/Stopbit, Parität
Busabschluss	Busabschluss 120 Ω , elektronisch schaltbar
Backup-Einstellung	Sollwertüberwachung Ein / Aus
Backup Pos.	Klappenstellung, wenn Backup-Modus erreicht wird
Backup-Wartezeit	Wartezeit bis Kommunikationsausfall detektiert wird
Diagnose und Wartung	
Feldgeräte-Info	Informationen zu angeschlossenem Feldgerät
Feldgeräte-Statistik	Zähler und Statistikwerte von angeschlossenem Feldgerät
AST20 Einstellungen	
Tool-Einstellungen	Einstellungen für Sprache, Helligkeit, Kontrast, etc.
Serienkonfiguration	
Serienkonfiguration	Aktiviert Serienkonfiguration, siehe Beschreibung unten
Serienkonf. fortsetzen	Serienkonfiguration fortsetzen, wenn Anpassungen nur für das aktuelle Feldgerät gemacht wurden
Adress-Inkrement	Automatisches Hochzählen der Adresse bei Serienkonfiguration

Bei VAV-Reglern wird zwischen Arbeitswerten und OEM-Werten unterschieden. Arbeitswerte werden zur Laufzeit des VAV-Reglers verwendet, während die OEM-Werte im Fall eines Reset die Arbeitswerte überschreiben. Die OEM-Werte können nur in der Zugriffsebene "OEM" verstellt werden.

Auto-Kalibrierung (VAV-Regler / OEM Zugriffsebene)

Pfad: Diagnose und Wartung / OEM Werkseinstellung / Auto-Kalibrierung

- Montieren Sie den VAV-Regler auf die VAV-Box und stellen Sie sicher, dass der nominale Volumenstrom (Vnom) die VAV-Box durchströmt.
- Bringen Sie die Luftklappe unter Verwendung der Getriebeausrastung (roter Schieber am Antriebsgehäuse) in die "voll geöffnet" Position .
- Setzen Sie Auto-Kalibrierung auf "Ein".
- Das AST20 berechnet den VAV-Koeffizienten (Vn Wert) durch Messen des Differenzdrucks beim anliegenden Volumenstrom. Hierzu muss der Differenzdruck innerhalb des Arbeitsbereichs der VAV-Regler (0-300 Pa) liegen, andernfalls schlägt die Auto-Kalibrierung fehl.
- Der berechnete Vn Wert wird sowohl in die Arbeits- wie auch die OEM-Werte geschrieben.

Serienkonfiguration (Kommunikative Antriebe; VAV-Regler: OEM Zugriffsebene)

Pfad: Serienkonfiguration

- Durch Aktivieren dieser Funktion wird die aktuelle Konfiguration (d.h. sämtliche vom Benutzer einstellbaren Parameter) des angeschlossenen Feldgeräts in das AST20 als Vorlage-Konfiguration hochgeladen.
- Diese Konfiguration kann dann in beliebig viele weitere Feldgeräte des gleichen Typs geschrieben werden.
- Nach Schreiben der Konfiguration in ein weiteres Feldgerät ("Zielgerät") können optional Änderungen an einzelnen Parametern direkt im angeschlossenen Feldgerät gemacht werden.
- Später kann mit der Ausgangs-Konfiguration weitergearbeitet werden oder eine angepasste Konfiguration kann zur neuen Vorlage-Konfiguration gemacht werden.
- Bei Modbus- und BACnet-Geräten kann die Busadresse beim Kopieren automatisch hochgezählt werden.

Serienkonfiguration ohne Änderung einzelner Deremeter im Zielgeröt

	1995 Carline (1996 1995 2017 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Aus ENTER	
Aus	
,	
L	
. Die Konfiguration des a	angeschlossenen Feldgeräts wird in den nic
n.	
	Herunterladen
ENTER	
\rightarrow	
\rightarrow	
\rightarrow	
	Aus →

AST20 <> VAV Modbus Online-Sicht	1/1 OEM
Antriebs-Konfig. Bus-Konfiguration Diagnose und Wartung AST20 Einstellungen	
	Bus-Konfiguration Diagnose und Wartung AST20 Einstellungen Serienkonfiguration

Schritt 1: Nach Hochladen einer Konfiguration ins AST20 kann die Serienkonfiguration verlassen werden, um einzelne Parameter anzupassen.

AST20 <> VAV Modbus			AST20 <> VAV Modbus
Serienkonfiguration	Aus		Serienkonfiguration: Aktiv
Serienkonf. fortsetzen	Ein	ENTER	-
Adress-Inkrement	Aus		Konf'daten ins Feldgerät laden
		\rightarrow	Serienkonfiguration verlassen
			-

Schritt 2: Nach Anpassen einzelner Parameter kann die Serienkonfiguration mit der unveränderten Ausgangskonfiguration fortgesetzt weden, oder die angepasste Konfiguration wird zur neuen Vorlagekonfiguration, indem "Serienkonfiguration" erneut aktiviert wird.

OEM Reset (VAV-Regler / OEM Zugriffsebene)

- Pfad: Diagnose und Wartung / OEM Werkseinstellung / OEM-Reset
- Mit dieser Funktion werden die OEM-Werte über die Arbeitswerte geschrieben.

Arbeitswerte in OEM-Werte kopieren (VAV-Regler / OEM Zugriffsebene)

Pfad: Diagnose und Wartung / OEM Werkseinstellung

- Mit dieser Funktion werden die Arbeitswerte über die OEM-Werte geschrieben.
- Diese Funktion ist hilfreich, wenn die korrekt ermittelten Arbeitswerte auch als OEM-Werte gespeichert werden sollen.

Ändern des Passworts

Pfad: AST20 Einstellungen

• Hiermit kann das OEM-Passwort geändert werden.

Speisung		
Speisung durch VAV-Kompaktregler		DC 24 V ±20%, 30 mA
		AC 24 V ±20%, 60 mA
Display		
LCD-Typ		STN Blau, negativ
Auflösung		Punktmatrix 240 x 128
Hintergrundbeleuchtung		Weisse LEDs
Grösse	LCD-Grösse	93 x 58 mm
	Sichtbare Displayfläche	86,15 x 47,78 mm
Sichtwinkel ¹⁾	Winkel von oben	41°
	Winkel von unten	21°

¹⁾ Sichtwinkel ist derjenige Betrachtungswinkel, bei dem der Kontrast grösser als 2 ist.

Grunddaten		
Abmessungen		173,2 x 95,5 x 22,1 mm
Gewicht	ohne Verpackung	305 g
	inkl. Verpackung und beigelegter Kabel	950 g
Displayabdeckung		Makrolon 2405, transparent
Tasten		Silicon rubber, RAL7035
Gehäuse	Gehäusevorderseite	Makrolon 6485, RAL7035
	Gehäuserückseite	Makrolon 6485, RAL5014
Anschlusskabel		
Kabel am	Тур	74 424 0117 0
Handbediengerät	Länge	0,29 m
Kabel mit 7-poligem	Тур	74 424 0301 0
Stecker	Länge	2,6 m
Kabel mit 6-poligem	Тур	74 424 0126 0
Stecker	Länge	2,6 m
Schutzklasse		
Gehäuseschutzart	Schutzart nach EN 60529	IP65
Isolationsschutzklasse	Schutzklasse nach EN 60730	III
UV-Schutz Testlevel		IEC 60068-2-9, 1.13 kW/m ² , Prozedur B, 7 Zyklen
Verschmutzungsgrad		2
Umweltbedingungen		
Betrieb		IEC 60721-3-3
	Temperatur	-4070 °C
	Temperaturbeschränkung für LCD	-2060 °C
	Feuchte (ohne Betauung)	595% r.F.
	Luftdruck	Min. 700 hPa, entspr. max. 3.000 m.ü.M.
Transport und Lagerung		IEC 60721-3-2
	Temperatur	-4070 °C
	Feuchte (ohne Betauung)	595% r.F.
	Luftdruck	Min. 260 hPa, entspr. max. 10.000 m.ü.M.

Normen und Standards	
Produktnorm	EN60730-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich)	Für Wohn-, Gewerbe und Industrieumgebung
EU Konformität (CE)	8000080607 2)
RCM Konformität	8000080608 ²⁾
FCC	FCC part 15 (EMC emission FCC CFR 47 part 15)
Umweltverträglichkeit	

Die Produktumweltdeklaration A5Q00061135F²⁾ enthält Daten zur umweltverträglichen Gestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzung und Entsorgung).

²⁾ Die Dokumente können unter <u>http://siemens.com/bt/download</u> bezogen werden

Abmessungen



Masse in mm

Herausgegeben von Siemens Schweiz AG Building Technologies Division International Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58-724 24 24 www.siemens.com/buildingtechnologies © Siemens Schweiz AG, 2015 Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.